



MIXÌ VIOLA

Modello: 0619/01

Codice: 00C061901AR0

EAN: 8003705113817

Mixi è il nuovo mescolatore automatico senza filo, che rende semplici anche i piatti più elaborati. Mixi mescola i cibi da solo: mai più cibi attaccati alla pentola, mai più la fatica di dover mescolare continuamente. Grazie alla sua batteria a lunga durata, prepara polenta, risotti, ragout, besciamella, crema, marmellata...e tutto ciò che richiede di essere mescolato continuamente. Ha due velocità selezionabili e si adatta a qualsiasi pentola, sia in altezza che in larghezza: basta agganciarlo alla pentola, inserire gli ingredienti della ricetta e lasciarlo girare: Mixi prepara qualsiasi piatto senza la fatica di dover mescolare. Pratico da utilizzare e facile da smontare e da pulire e da riporre, Mixi sarà il nuovo irrinunciabile braccio destro in cucina!

Specifiche prodotto

Batteria lunga durata (circa 2h)	✓
Tasto On-Off	✓
2 velocità	✓
Altezza regolabile (85-175 mm)	✓
Larghezza regolabile (160-260 mm)	✓
Funzionamento cordless	✓
Batteria ricaricabile	✓
Interamente smontabile	✓
Marchi di Conformità	CE
Lunghezza prodotto	40.00 cm
Larghezza prodotto	18.00 cm
Altezza prodotto	27.00 cm

Peso prodotto	0.72 Kg
Peso scatola	1.17 Kg
Peso master	5.86 Kg
Pezzi master	4
Pezzi pallet	96
Pezzi container 20	1512
Pezzi container 40	3216
Pezzi container 40H	3752